
# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# BATIDORA CON BOWL + PICADORA + LICUADORA Y BATIDORA MANUAL

- ... continúa uso del Bol Giratorio
- 2. Presione el botón de inclinación (B) y recline la batidora hacia atrás.
- 3. Coloque los accesorios según las indicaciones en el apartado anterior "uso como batidora manual". Recomendamos colocar primero el accesorio de la ranura derecha, v finalmente el accesorio de la ranura izquierda colocando previamente la espátula mezcladora (insértela en el accesorio hasta hacer tope con la parte plástica -figura D-, v manténgala en la posición correcta mientras realiza el montaje en la batidora -figura E).



- 4. Posicione el bowl sobre la base y coloque los ingredientes dentro del mismo.
- 5. Regrese la batidora a su posición horizontal presionando el botón de inclinación (B).

Luego del uso, repita los pasos en sentido inverso para desmontar las partes.

## 2. Funcionamiento

- Conecte a la red eléctrica.
- . Para los casos de uso como batidora o licuadora manual. ubique los accesorios batidores/ amasadores o la varilla licuadora en el centro de los ingredientes a procesar y

sostenga el recipiente de procesado firmemente.

. Accione la llave de selección de velocidades según la velocidad deseada: 1: Mínimo – 5: Máximo.

#### Tiempo máximo de operación continua:

- como batidora o procesadora manual: 2 minutos.
- como licuadora manual: 40 segundos.

En cualquier velocidad, pulsando el botón TURBO pasa automáticamente a velocidad máxima; cuando suelta el botón, vuelve a la velocidad seleccionada.

Esta función puede ser usada intermitentemente. manteniendo el botón presionado por unos segundos.

#### SUGERENCIAS:

Para evitar salpicado innecesario, sumergir los batidores/amasadores dentro de la mezcla antes de encender la batidora.

La velocidad puede ser aiustada en cualquier momento. Para mezclas más consistentes, se recomienda usar velocidades altas. Mueva los accesorios alrededor de la mezcla para lograr resultados homogéneos.

- VEL 1-2: Para batir ingredientes secos con líquidos, claras de huevo con crema v salsas con vegetales.
- VEL 3-4: Para mezclar preparaciones de tortas, budines o masas.
- VEL 5: Para usar los amasadores con preparaciones de torta mas densas o masas.

No obstante, la mayoría de las recetas proveen el tiempo requerido y la velocidad adecuada de

**3. Luego del uso**, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica. Extraiga y limpie los accesorios.

procesado y hacer funcionar el equipo. Luego, desconecte de la

red eléctrica, desmonte el accesorio, y enjuaque. Repita si es

Tenga especial cuidado de no cortarse con el filo de las

Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los

## **LIMPIEZA**

Ante cualquier duda

o inconveniente, contáctenos.

- . Limpie todos los accesorios y componentes antes del primer uso.
- . Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Realice la limpieza del vaso del Picador (recipiente transparente) vaso medidor, bowl, v accesorios batidores o amasadores mediante agua corriente y detergente o jabón.
- . Limpie la tapa del Picador utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, no lo someta a la acción directa del agua.
- Cuando limpie componentes plásticos cuide no utilizar detergentes fuertes o esponias que puedan rayar o dañar las partes.
- Para la limpieza de la varilla licuadora, puede proceder a verter aqua con un poco de detergente neutro en el recipiente de

Service v Garantía: La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados

que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Línea Gratuita: 0800 777 0407

Web: www.liliana.com.ar

Servicio de Atención al Cliente

Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.

necesario, y seque.

cuchillas.

componentes.

## A PRECAUCION

- No exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.
- Evite el contacto de los componentes plásticos con materiales o ingredientes à temperaturas mavores de 80 °C.
- En caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, o cuando se mezclen ingredientes de determinada consistencia o espesor, haga tandas v otorque suficiente tiempo de descanso entre las mismas para permitir enfriar los componentes de trabaio.



# MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

# **BATIDORA CON BOWL +** PICADORA + LICUADORA Y BATIDORA MANUAL

Modelo: Art. AB668 Batidora "Batitrix"

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz / Potencia: 300 W / 700-1500 r.p.m.

Fabricado por: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así tambien las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños. en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- . No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

- . Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- . No deie el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o moiados.
- . Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juequen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos origina-
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- . Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.

continua al dorso





- continua "PRECALICIONES"
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- . ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes de trabaio.
- Cuando se está mezclando ingredientes de determinada consistencia o espesor, no continúe mezclando por períodos mayores a los 50 segundos en forma continua; haga tandas cada 4 minutos o espere hasta que la máquina se enfríe.
- . No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que puede dañar el equipo.
- . Tenga especial cuidado con las cuchillas de corte cuando se usa o limpia el equipo. Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier otro elemento a distancia de las mismas cuando proceda a conectar el equipo y mientras la máquina permanezca en funcionamiento y continúe la rotación.

- . Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando cambie los accesorios, luego del uso y antes de limpiarlo.
- . No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Límpielo solo utilizando un paño húmedo.
- . Utilice únicamente los accesorios originales que se proveen.

. Nunca utilizar distintos accesorios al mismo tiempo.


- Cuando mezcle líquidos calientes, tenga particular cuidado en la posible proyección de los mismos ya que pueden causar quemaduras.
- . No coloque el equipo cerca de superficies calientes o mecheros encendidos.
- . Asegúrese de que el cable no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- . No mezcle con la máquina cualquier aceite caliente o elemento oleoso.
- Tenga cuidados especiales de limpieza y esterilización de todos los elementos de trabajo cuando se preparan comidas de bebe, de personas mayores o pacientes.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.



- . Desembale la batidora con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaie.
- . Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").
- . Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

## Figura 1: Partes y descripción:



## **MODO DE USO**

#### 1. Colocación de los accesorios.

#### USO COMO BATIDORA MANUAL.

Colocación de los accesorios batidores o amasadores.



BATIDORES: Se usan para mezclar masas livianas, punto nieve, crema batida y para mezclar o incorporar polvos para tortas.

AMASADORES: Se usan para preparación de masas con levadura o masas para repostería.

COLOCACIÓN: Asegúrese de que el equipo se encuentre apagado y desconectado de la red eléctrica, y proceda a insertar el accesorio deseado en las aberturas circulares que se encuentran debajo de la máquina.

Presione y gire hasta que el accesorio calce en su posición correcta. Proceda de la misma manera para colocar ambos accesorios.

Para los accesorios amasadores, tenga la precaución de colocar el amasador que posee arandela en la ranura izquierda (ver figura 1). Esto evitará el derrame de ingredientes por el borde del recipiente durante el uso.

Cuando requiera extraer los accesorios, puede hacerlo muy fácilmente presionando el botón eyector, o bien tirando de los mismos.

### USO COMO LICUADORA MANUAL.

Colocación de la varilla licuadora.



Retire la tapa trasera como indica la figura 2. Inserte en su lugar la varilla licuadora girando 90 grados en sentido horario hasta conseguir su fijación.

Cuando requiera extraerla, repita estos pasos en sentido inverso.

Figura 2: Extraiga la tapa trasera (A) girandola en sentido antihorario.



## USO COMO PROCESADORA MANUAL.

Accesorio picador para picar, moler y triturar alimentos.

Este elemento puede usarse para procesar comida, queso, vegetales, vainilla, pan, biscuit, nueces, etc. No lo use con ingredientes que sean extremadamente duros, tales como granos de café, cubitos de hielo, especias o chocolate. Estos pueden dañar las cuchillas de corte.



- 1. Posicione la cuchilla en el vaso picador.
- 2. Coloque los ingredientes.
  - Si va a procesar carne, tome la precaución de separar los huesos antes de procesarla y córtela en pequeños dados de tamaño de 1 a 2 cm. de lado.
- 3. Coloque la tapa del vaso picador.
- Retire la tapa trasera de su batidora como indica la figura 2 y móntela sobre el picador, girando hasta conseguir su fijación.



 Montar la batidora sobre el sujetador. Para ello monte en primer lugar la parte trasera de su batidora y luego haga reposar la parte delantera hasta hacer tope. Oirá un "clic" que indica el adecuado calce de la misma -ver figura 3.

Cuando requiera desmontarla, presione hacia abajo la solapa del sujetador (C) para liberar las trabas, al tiempo que tira hacia arriba de la batidora.

continua al dorso...

